

大ホール音響設備 利用案内

[音響電源] 詳細位置は別紙図面参照

舞台袖音響電源主幹 100V 単相 3 線 225A 下手袖 C30Ax 8 口、上手袖 C30Ax 8 口、下手奥 C30Ax 1 口、上手奥 C30Ax 1 口
PA 席音響電源主幹 100V 単相 3 線 60A (音響調整室電源と共用) PA 席 C30Ax 2 口
中継車用電源主幹 100V 単相 3 線 100A 搬入口 (屋外) 10mm 端子

[持ち込み仮設スピーカの設置]

仮設スピーカの高さ制限はありません。
仮設スピーカの倒壊防止用フック等はありません。ラッシングベルト等を用いて安全に固定してください。
スピーカ本体が框(かまち)の上にのるような設置はできません。
イントレの足が点で荷重がかかるような場合にはコンパネ等で養生をお願いします。
防火シャッターはありませんが、下上の可動プロセニアム(手動開閉式)を閉めないで綴帳は使用できません。

[PA 席] 詳細位置は別紙図面参照

1階席中央最後部 座席取り外し可能 27,28 列 14~23 番(テーブル使用の場合椅子外しは原則)
1階席中央最後部壁側に PA 席音響電源と音響端子盤あり。
PA 席用長机(W1800xD600xH700)3台あり。

[ケーブルルート] 詳細位置は別紙図面参照

舞台袖から大外回しで PA 席までケーブル長約 60m。
扉上部はケーブルフックを利用してください。
客席床はテープ類の使用が出来ません。
舞台床はガムテープ使用不可です。

[ワイヤレスマイク]

B 帯ワイヤレスマイクを持ち込み使用される場合は、チャンネルをご相談ください。(ホールは A 帯です)
隣接する小ホールおよび会議室で使用している場合があります。

[その他設備]

開演ブザーまたはチャイム・・・下手袖
カゲアナウンスマイク(カフ付き)・・・下手袖に常設
楽屋呼出マイク・・・下手袖に設置可

[ホール音響特性]

綴帳仕様時残響時間	空席 1.9 秒 (実測値)	満席 1.7 秒 (計算による推定値)
反響板仕様時残響時間	空席 2.5 秒 (実測値)	満席 2.1 秒 (計算による推定値)

[音響調整室でのオペレート]

外部音響技術者の方の音響調整室でのオペレートは不可です。

和光市民文化センター
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号
電話 048-468-7771
FAX 048-468-7775

令和 5 年 2 月